



MAG2 - MAG4 KONVANSİYONEL YANGIN PANELİ KILAVUZU

Santral Üzerindeki Göstergeler

1-2-3-4 : Zone (Bölge) isimleri.

Fire : Yangın varsa yanar.

General Fault : Panelde hata var ise yanar.

Sounder Fault/Disable : Sirenlerde hata var ise veya Sirenler devre dışı ise yanar.

Enable/Disable : Dedektör veya buton iptal edilmiş ise yanar.

Test : Test modunda ise yanar.

Power Supply 230V : Panelde enerji var ise yanar.

Santral Üzerindeki Tuşlar

SILENCE BUZZER : Buzzer Sustur (Dahili buzzer susturur)

SILENCE ALARM : Alarm Sustur (Sirenleri susturur)

ENABLE/DISABLE : Devrede/Devredışı (Zone veya Siren devreye alma/devreden çıkarma)

TEST SCROLL : Test Kaydırma (Test moduna girme/zon kaydırma)

RESET : Paneli başlangıç konumuna getirme/ resetleme. Girilen değişiklikleri onaylamak

SOUND ALARM : Sesli Alarm (Sirenleri çaldırmak için kullanılır)

Zone 1 (Bölge1) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. Zone 1 ledi flaő yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (Devre dıőı zonun ledi sürekli yanmaya baőlayacaktır.)

RESET tuőuna basınız. (Zone 1 devre dıőıdır.)

Zone 1 (Bölge1) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna İKİ kez basınız. (Zone 1 ledi flaő yapar. DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

RESET tuőuna basınız. (Zone 1 devrededir.)

Zone 2 (Bölge2) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. Zone 1 ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna basınız. (Zone 2 ledi flaő yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (Zone 2 ledi sürekli yanmaya baőlayacaktır. Devre dıőı zonun ledi flaő yapar.)

RESET tuőuna basınız. (Zone 2 devre dıőıdır.)

Zone 2 (Bölge2) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna İKİ kez basınız. (Zone 1 ledi flaő yapar. DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna basınız. (Devre dıőı zonun ledi sürekli yanar.)

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (Zone 2 ledi flaő yapar. Devre dıőı ledi flaő yapar.)

RESET tuőuna basınız. (Zone 2 devrededir.)

- 4 zone'lu MAG4 panelde Zone 3 ve Zone 4 için de aynı işlemler geçerlidir.

Sirenleri Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. Zon 1 ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna basınız. (Zon 2 ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna 3 kez basınız. (SİREN ARIZALI / DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. DEVREDE / DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (SİREN ARIZALI/DEVRE DIŐI ledi sürekli yanar. DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

RESET tuőuna basınız. (Sirenler devre dıőıdır.)

Sirenleri Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. Zon 1 ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna basınız. (Zon 2 ledi flaő yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuőuna 3 kez basınız. (SİREN ARIZALI / DEVRE DIŐI ledi flaő yapar. DEVREDE / DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŐI tuőuna basınız. (SİREN ARIZALI/DEVRE DIŐI ledi sürekli yanar. DEVREDE/DEVRE DIŐI ledi flaő yapar.)

RESET tuőuna basınız. (Sirenler devre dıőıdır.)